

La Chaufferette d'Hariet. Tapis chauffant pour petits animaux.

Remarques importantes

La non-observation des remarques suivantes peut causer des dommages personnels ou matériels (Électrocution, brûlure, incendie). Les remarques suivantes relatives à la sécurité et aux risques ont pour but non seulement de protéger vos animaux, les tiers mais aussi le produit. Il faut donc suivre ces remarques et les joindre à l'article lors de sa transmission.

Pour éviter d'endommager le tapis chauffant, l'utiliser uniquement pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi.

Ce tapis chauffant est conçu pour être utilisé afin de réchauffer le nichoir de vos petits animaux. La chaleur assure la détente musculaire et le bien être des animaux.

Ce tapis chauffant n'est pas prévu pour un emploi sur des personnes, ni jeunes enfants, ni des personnes insensibles à la chaleur, ni les personnes dépendantes.

Première utilisation. Test.

Avant de brancher votre pad, vérifier que celui-ci ne comporte aucun accros sur sa surface, qui doit être lisse et dans défauts. Brancher le pad et observer la mise en température. La température la plus forte est de 38°C maxi, obtenue en quelques minutes seulement. Vous pouvez y poser la main sans vous bruler. Laisser branché quelques heures afin d'observer son bon fonctionnement. Si vous observez une température trop basse ou trop élevée, contactez-nous.

Combien de temps puisque laisser le pad branché ?

Le tapis chauffant peut être utilisé des heures durant.

Une fois branché, le pad se met à fonctionner. <u>Le pad n'a pas de système d'arrêt automatique ; ainsi il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec un programmateur qui permettra de gérer sa mise en route et les périodes d'arrêt. Il est conseillé de vérifier quotidiennement son bon fonctionnement.</u>

La durée d'utilisation est d'environ 30000 heures. Consommation électrique: 0,02 Kw/H (données du fabriquant).

Précautions d'utilisation.

Toujours vérifier l'état général du pad avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si vous observez des craquelures, déchirure de la surface ou si le cordon d'alimentation semble endommagé.

Toujours utiliser le pad à plat, sur une surface plane, ne pas tordre, plier, ou coincer le tapis, ce qui pourrait endommager le circuit électrique situé à l'intérieur.

La chaleur douche diffusée par le tapis peut pousser vos animaux à vouloir y rester dessus en permanence.

Ne pas laisser vos animaux rester en permanence sur le tapis branché. Une station prolongée de l'animal peut en effet altérer le plumage/pelage (perte du duvet/des poils isolants) pouvant mener ainsi à une « dépendance » de l'animal à son tapis ou causer des altérations de la peau, voire brulures (bien que la température reste douce). Ainsi, brancher le tapis que lors des heures les plus froides, ou programmer des heures de mise en route avec un programmateur séparé.

Brancher uniquement sur la tension de secteur indiquée.

Faire fonctionner uniquement sur les prises électriques reliées à un tableau électrique avec disjoncteur. De préférence brancher sur une prise reliée à un fusible séparé.

Débrancher le tapis lorsque qu'il n'est pas utilisé.

Ne pas percer, ouvrir ou déchirer l'enveloppe du tapis. Ne pas utiliser de clou, agrafe ou autre élément perçant pour maintenir le tapis en place.

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.

Ne pas utiliser chez un animal dont la peau est altérée.

Ne pas laisser le tapis être utilisé par des enfants, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.

Nettoyage, entretien.

Utiliser une éponge humide et du savon doux pour nettoyer la surface. Ne pas utiliser de détergeant ou de surface grattante. Ne pas passer au lave-vaisselle, au lave-linge, ni au sèchelinge. Ne pas repasser.

Laisser refroidir le tapis chauffant avant de le ranger.

Stocker à plat lorsqu'il n'est pas utilisé, dans un lieu sec et de ne pas poser d'objet dessus.

Ne pas tenter de réparer ou modifier l'article. Les réparations non conformes peuvent présenter des risques sérieux pour l'utilisateur.

Quand devez-vous changer le pad ? Cesser de l'utiliser? La durée d'utilisation est d'environ 30000 heures.

Lorsque le pad montre des signes de vétusté : surface craquelée, plastique percé, cordon endommagé... ou tout autre signe douteux de dégradation : surface qui semble fondue, odeur de plastique, qui pourrait vous alerter.

Questions, problèmes,

Si vous rencontrez des difficultés d'utilisation, observez une malfaçon ou un mauvais fonctionnent de l'article, contacteznous: client@poulaillerdesign.com

Pour recycler ce tapis, conformez-vous à la directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE DEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Adressez-vous aux collectivités locales chargées de l'élimination



de ces déchets.







